

3-in-1 Schimmeltest Komplett-Set inkl. Laboranalyse

Deine professionelle Lösung für ein gesundes Zuhause. Einfach, zuverlässig und von Experten entwickelt.

Das ist in deinem Set enthalten:

- 1x Probenahmeröhrchen mit Abstrich-Tupfer für raue Oberflächen/Fugen/Ecken
- 1x Abklatsch-Nährboden für glatte Flächen wie Wände
- 2x Raumlufte Nährböden (Raumlufte und Umgebung)
- 1x Probenahmeprotokoll zum Ausfüllen
- 1x Transportbox & vorfrankiertes Rücksendetikett für den kostenlosen Versand ins Labor
- Gratis E-Book mit Profi-Tipps (wird dir per E-Mail zugesendet)



Abklatschtest

Für glatte Oberflächen wie Wände & Fliesen



Abstrichtest

Für raue Stellen & schwer zugängliche Ecken



Raumlufte + Außenluft

Für unsichtbare Sporen in der Luft & Referenzprobe



Professionelle Laboranalyse

Auswertung durch renommiertes deutsches Fachlabor nach höchsten Standards



Kostenloser Versand inklusive

Vorfrankiertes Rücksendetikett – einfach zur Post bringen



Klarer & verständlicher Bericht

Du erfährst sofort Schimmelart, Gefährdung und konkrete Handlungsempfehlungen



Kinderleicht anzuwenden

Schritt-für-Schritt Anleitung – kein Vorwissen nötig

So einfach geht's!

Deine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Schimmeltest



Vorbereitung (ca. 2 Stunden)



Wichtig für ein exaktes Ergebnis: Schließe die Fenster und Türen des zu testenden Raumes und betritt ihn für ca. 2 Stunden nicht. Erst danach stellst du die Nährböden für die Messung auf.

Außerdem:

- ✓ Hände waschen oder Einweghandschuhe anziehen
- ✓ Probenahmeprotokoll und Stift bereitlegen



Probenahme durchführen (ca. 15 Min.)

Nutze alle 4 Test-Komponenten:

- ✓ **Abklatsch:** Für glatte Flächen – Nährboden 5 Sek. auf Stelle drücken
- ✓ **Abstrich (Stäbchen):** Für raue Stellen – Tupfer 5x leicht drehend über Fläche streichen
- ✓ **Raumlufte (Innen):** Nährboden 2 Std. offen im Raum stehen lassen
- ✓ **Außenluft-Referenz:** 2. Nährboden 30 Min. im Freien (Balkon/Terrasse) platzieren

Alles, was du brauchst, ist im Set enthalten!



Protokoll ausfüllen

Fülle das Probenahmeprotokoll vollständig aus:

- ✓ **Probenahme-Datum:** Heutiges Datum
- ✓ **Probennehmer:** Dein Name
- ✓ **Projekt/Objekt:** z.B. "Wohnung Musterstraße 1"
- ✓ **Entnahmeorte:** Wo hast du die Proben genommen? (z.B. "Schlafzimmer Wand") Anmerkungen: Beschreibe den Schimmelbefall (Raum, Größe, Farbe)

Wichtig: Vollständige Angaben ermöglichen eine schnelle und präzise Analyse!



Geschafft! Und jetzt?

Deine Proben werden im Labor analysiert (7-10 Werktage).

Du erhältst einen detaillierten Bericht
per E-Mail mit konkreten Handlungsempfehlungen
+ dein gratis E-Book zur Schimmelprävention!

Noch Fragen? Wir sind für dich da!

Unser Team hilft dir gerne weiter.

support@silberkraft.com | www.silberkraft.com

Wir wünschen dir ein gesundes und schimmelfreies Zuhause!

Dein Silberkraft Team

3-in-1 Schimmelanalyse Set

Auftraggeber:*	
Probenahme-Datum:*	
Probennehmer:*	
Projekt / Objekt / (Bestellnummer): *	

Vielen Dank für dein Vertrauen in unsere Expertise!

Bitte fülle die mit einem * markierten Bereiche auf diesem Protokoll aus, damit eine reibungslose Analyse stattfinden kann. Bei Rückfragen meldet sich das Labor unter deiner angegebenen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

Anmerkungen:

(Möglichkeit zur Beschreibung des Schimmelbefalls - z.B. Raum, Feuchtigkeit, Größe, Farbe des Wuchses)

Anmerkungen

Entnahmestelle / Probenahmeort:	Nährboden	Beschriftung / Bezeichnung:
	DG18	

Abstrichprobe

Entnahmestelle / Probenahmeort:	Nährboden	Beschriftung / Bezeichnung:
	MEA	

Raumluft-Probe

Entnahmestelle / Probenahmeort:	Nährboden	Beschriftung / Bezeichnung:
	Raumluft	

Außenluft-Referenzprobe

Entnahmestelle / Probenahmeort:	Nährboden	Beschriftung / Bezeichnung:
	Außenluft	